BG Инструкции за инсталиране 2

CS Pokyny k instalaci 5

- t ΛΤΣΟΛΖΔΝΧΙ ΦΔΠΣ ΩΜΞΦΜΥΔήΜΧΙ ΖΜΡΧΣΖΙ, ΘΣΦΧΔΖΙΡΜ Φ ΨΥΙΘΔ, Δ ΔΞΣ ΟΜΤΦΖΔΧ ΧΔΞΜΖΔ, ΜΛΤΣΟΛΖΔΝΧΙ ΤΥΙΤΣΥίάΔΡΜΧΙ Ζ ΜΡΦΧΥΨΞΫΜΜΧΙ ΛΔ ΜΡΦΧΔΟΔΫΜδ.
  ΣΡΧΜΥΔΝΧΙ ΨΥΙΘΔ ΡΔ ΕΙΛΣΤΔΦΡΣ Μ ΤΣΘΪΣΘδήΣ ΠδΦΧΣ, ΞΣΙΧΣ ΣΧΗΣΖΔΥδ ΡΔ ΠΣΡΧΔΚΡΜΧΙ ΜΛΜΦΞΖΔΡΜδ.
- u t i th :i ΞΣ ΡΙ ΠΣΡΧΜΥΔΧΙ ΖΜΡΧΣΖΙΧΙ ΜΟΜ ΩΜΞΦΜΥΔήΣΧΣ ΨΦΧΥΣΝΦΧΖΣ Ζ ΦίΣΧΖΙΧΦΧΖΜΙ Φ ΧΙΛΜ ΜΡΦΧΥΨΞΫΜΜ, ΧΣΖΔ ΠΣΚΙ ΘΔ ΘΣΖΙΘΙ ΘΣ ΣΤΔΦΡΣΦΧ ΣΧ ΙΟΙΞΧΥΜάΙΦΧΖΣ.
- Ι ΜΛΤΣΟΛΖΔΝΧΙ ΟΙΤΜΟΔ, ΛΔ ΘΔ ΛΔΞΥΙΤΜΧΙ ΨΥΙΘΔ.
- ΜΡΜΠΔΟΡΣΧΣ ΥΔΛΦΧΣδΡΜΙ ΠΙΚΘΨ ΤΣΖίΥΪΡΣΦΧΧΔ ΡΔ ΞΣΧΟΣΡΔ, ΖίΥΪΨ ΞΣδΧΣ ΦΙ ΤΣΦΧΔΖδΧ ΧΜΗΔΡΜΧΙ, Μ ΘΣΟΡΔΧΔ άΔΦΧ ΡΔ ΨΥΙΘΔ ΧΥδΕΖΔ ΘΔ Ι ΡΔΝ-ΠΔΟΞΣ 65 ΦΠ, ΣΦΖΙΡ ΔΞΣ ΡΙ Ι ΤΣΦΣάΙΡΣ ΘΥΨΗΣ Ζ ΜΡΦΧΥΨΞΫΜΜΧΙ ΛΔ ΜΡΦΧΔΟΔΫΜδ ΡΔ ΨΥΙΘΔ ΜΟΜ ΞΣΧΟΣΡΔ.
- t ΛΪΣΘίΧ ΛΔ ΖίΛΘΨΪ ΧΥδΕΖΔ ΘΔ ΣΧΗΣΖΔΥδ ΡΔ ΠΙΦΧΡΜΧΙ ΡΔΥΙΘΕΜ.
- ϵΣΗΥΜΚΙΧΙ ΦΙ ΘΔ ΣΦΜΗΨΥΜΧΙ ΘΣΕΥΔ ΖΙΡΧΜΟΔΫΜδ Ζ ΤΣΠΙήΙΡΜΙΧΣ, Ζ ΞΣΙΧΣ Ι ΜΡΦΧΔΟΜΥΔΡ ΨΥΙΘίΧ, ΛΔ ΘΔ ΜΛΕΙΙ

u t i th

ΤΣΠΙήΙΡΧΣΡΜδ.

ΞΣΙΧΣ ΤΣΛΖΣΟδΖΔ ΜΛΞΟγάΖΔΡΙ ΡΔ ΨΥΙΘΔ ΣΧ ΠΥΙΚΔΧΔ ΣΧ ΖΦΜάΞΜ ΤΣΟγΦΜ.[t] ΛΞΟγάΖΔΡΙΧΣ ΧΥδΕΖΔ ΘΔ ΣΧΗΣΖΔΥδ ΡΔ ΨΦΟΣΖΜδΧΔ, ΤΣΦΣάΙΡΜ Ζ ΞΔΧΙΗΣΥΜδ ΙΙΙ ΛΔ ΦΖΥίΪΡΔΤΥΙΚΙΡΜΙ.[x] Ογάί Χ ΛΔ ΜΛΞΟγάΖΔΡΙ ΧΥδΕΖΔ ΘΔ ΕίΘΙ ΦΖίΥΛΔΡ Φ ΙΟΙΞΧΥΜάΙΦΞΔ ΠΥΙΚΔ, Ζ Φί ΣΧΖΙΧΦΧΖΜΙ Φ ΤΥΔΖΜΟΔΧΔ ΤΥΜ ΣΞΔΕΙΟδΖΔΡΙ.

ΠΣΚΟ ΠΣΤΗ M Π Ο

ΜΛΘίΥΤΖΔΝΧΙ ήΙέ ύδ ήΙΤΦΙΟ.

ᵘ ΜΡΔΗΜ ΜΛΤΣΟΛΖΔΝΧΙ ΤΥΔΖΜΟΡΣ ΠΣΡΧΜΥΔΡ ΞΣΡΧΔΞΧ ΦίΦ ΛΔήΜΧΔ ΣΧ ΧΣΞΣΖ ΨΘΔΥ.

ˌΙ ΤΣΛΖΣΟδΖΔΝΧΙ ΙΟΙΞΧΥΜάΙΦΞΜΧΙ ΞΔΕΙΟΜ ΘΔ ΦΙ ΤΥΙΤΟΜΧΔΧ.

ˌΙ ΜΛΤΣΟΛΖΔΝΧΙ ΥΔΛΞΟΣΡΜΧΙΟΜ ΜΟΜ ΔΘΔΤΧΙΥΜ Φ ΠΡΣΗΣ ΖΪΣΘΣΖΙ.

ⁱ ΞΣ ΞΣΡΧΔΞΧίΧ Ι ΥΔΛΪΟΔΕΙΡ, ΡΙ ΦΖίΥΛΖΔΝΧΙ ΛΔΪΥΔΡΖΔήΜδ ήΙΤΦΙΟ.

ˌΙ ΜΛΘίΥΤΖΔΝΧΙ ΛΔΪΥΔΡΖΔήΜδ ΞΔΕΙΟ, ΛΔ ΘΔ ΜΛΞΟγάΜΧΙ ΨΥΙΘΔ.ᵘ ΜΡΔΗΜ ΜΛΘίΥΤΖΔΝΧΙ ήΙΤΦΙΟΔ ΡΔ ΛΔΪΥΔΡΖΔΡΙΧΣ.

ʳ ΔήΜΧΔΧΔ ΣΧ ΧΣΞΣΖ ΨΘΔΥ ΡΔ ΗΣΥΙήΜΧΙ Μ ΜΛΣΟΜΥΔΡΜ άΔΦΧΜ ΧΥδΕΖΔ ΘΔ ΕίΘΙ ΛΔΧΙΗΡΔΧΔ ΤΣ ΧΔΞίΖ ΡΔάΜΡ, άΙ ΘΔ ΡΙ ΠΣΚΙ ΘΔ ΦΙ ΣΧΦΧΥΔΡΜ ΕΙΛ ΜΡΦΧΥΨΠΙΡΧΜ.

ˆΖΙΥΙΧΙ ΦΙ, άΙ ΨΥΙΘίΧ Ι ΜΡΦΧΔΟΜΥΔΡ ΤΥΔΖΜΟΡΣ. ·ΟΔΕΔΖ ΜΟΜ ΡΙΤΥΔΖΜΟΙΡ ΙΟΙΞΧΥΜάΙΦΞΜ ΞΔΕΙΟ ΠΣΚΙ ΘΔ ΘΣΖΙΘΙ ΘΣ ΤΥΙΗΥδΖΔΡΙ ΡΔ ΞΟΙΠΜΧΙ.

;ΖίΥΚΙΧΙ ΨΥΙΘΔ Ζ ΞΥΔδ ΡΔ ΜΡΦΧΔΟΔŸΜδΧΔ. ˆΖΙΥΙΧΙ ΦΙ, άΙ ΜΠΔ ΘΣΦΧίΤ ΘΣ ΠΥΙΚΔΧΔ ΦΟΙΘ ΜΡΦΧΔΟΔŸΜδΧΔ.

2.3 ж ̃ ’ ŸΦΔΤΧΡ %Ζζ

ΟΔŸΠΣΙΙ M M

ΠΝ ΪΥ Α

⚠ **њєѠЄ j єѠй!**

эΜΦΞ ΣΧ ΡΔΥΔΡΔΖΔΡΙ, ΜΛΗΔΥδΡΜδ Μ ΜΡΔΗΜ ΨΘΔΥ.

ΔΘΔΤΧΔŸΜδΧΔQ ΖiΤΔ ῇ ΜΪΣΡ ˌ ΜΡΔΗΜ

ΔΘΔΤΧΏΔΤΤ ƒ M Ŏ

pokud není v instalačních pokynech ke spotřebiči nebo varné desce uvedeno jinak.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.5 Likvidace

⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Brug kun skruerne, der følger med apparatet. Følger der ikke skruer med, bruges de skruerne, der anbefales i installationsvejledningen. Installér apparatet et sikkert og velegnet sted, der opfylder installationskrav.
- ADVARSEL: Manglende installation af skruerne eller fastgørelsesenheden i henhold til disse instruktioner kan medføre elektriske farer.
- Brug ikke lim til montering af apparatet.
- Minimumsafstanden m

- Må ikke anvendes til udslip af farlige eller eksplosive materialer og dampe.
- Rengør jævnligt apparatet med en blød klud for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Brug ikke damprens, vandspray, hårde slibemidler eller skarpe metalskraber til at rengøre apparatets overflade. Brug kun neutrale rengøringsmidler.
- Rengør fedtfiltre regelmæssigt (mindst hver anden måned) og fjern fedtaflejringer fra apparatet for at forhindre brandfare.
- Brug en klud til at rengøre apparatet indvendigt.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.

ثم

- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Zubehör.
- Halten Sie Flammen oder erhitzte Gegenstände während des Kochens und Bratens von Fetten und Ölen fern.
- Verwenden Sie keine offenen Elektrogrills.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Abstellfläche.
- Verwenden Sie keine Vergrösserungsgläser, Ferngläser oder ähnliche optische Geräte, um direkt auf die Beleuchtungon Fe ט chr

ﾟ ﾚｰｲ ｡ ｰ ﾍ ﾉ ﾍ｡｡ﾍ ｡ ｲﾛ ｲｽ ｡ ﾍ ｡ ｰﾍ｡ﾐｽ ﾛ/ ｰ ｲ ｰ ｲ ｡ ｡ｰ ﾍ ｡ ｲｽ ｲｲ ｡
ｰ ｡ ｡ﾉ ﾍ｡｡ﾛ ｡ ｲﾍ ｡ ﾍ ﾐ ﾆ ﾍ ｰ ﾆ ｡ ﾆ ｡ ｰ ｡ ｡ ｡

2.˝ ` ˜ ˛ ́: " ˛ ¯ ␣ ˝ ˜ ˀ ␣ " ˆ ` ˙ ´ ¯ ␣

1.2 General Safety

- This appliance is intended for domestic use above hobs,

ثم

- Do not pull the mains cable to disconnect

o mentales estén disminuidas o que carezcan de la
e i ‘ ‘ ‘ c! a

especifique otra cosa en las instrucciones de instalación del aparato o la placa.

- La descarga de aire debe cumplir con las regulaciones de las autoridades locales.
- Asegúrese de que la sala donde se instala el aparato esté bien ventilada para evitar el reflujo de gases al recinto

- Limpie los filtros de grasa regularmente (al menos cada 2 meses) y elimine los depósitos de grasa del aparato para evitar el riesgo de incendio.
- Utilice un paño para limpiar el interior del aparato.

2.

- No utilice lupas, binoculares o dispositivos ópticos similares para observar directamente la iluminación del aparato.

2.4 Asistencia

1.2 Üldine ohutus

- See seade on mõeldud koduseks kasutamiseks pliitide, küpsetusahjude ja muude sarnaste küpsetusseadmete kohal.
- Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust lahti.

Lahtiühendamine kohapealsest juhtmesüsteemist peab olema kooskõlas elektrijuhtmeid käsitlevate eeskirjadega.

- Ärge seadme all lahtist leeki kasutage.
- Ärge kasutage seadet ohtlike või plahvatusohtlike ainete ja

2.3 Kasutamine

⚠ HOIATUS!

Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht!

- See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Ärge kasutage seadet muudel eesmärkidel.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega ega veega kokku puutudes.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid tarvikuid.
- Toiduvalmistamisel jälgige, et leegid ega kuumad osad ei puutuks rasva või õliga kokku.
- Ärge kasutage katmata elektrilisi reste.
- Ärge kasutage seadet hoiupinnana.
- Ärge kasutage suurendusklaasi, binoklit või muid optilisi seadmeid, et vaadata lähedalt seadme valgustit.

si gi® m Ŏ

rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

höyrynpoistokanaviin (keskuslämmitysjärjestelmät, termosifonit, vedenlämmittimet, jne.).

- Kun laite toimii muiden laitteiden kanssa, huoneen alipaine saa olla korkeintaan 0,04 mbar.
- Varmista, ettei virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluumme tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.

2.2 Sähköliitäntä

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au

nettoyer la surface de l'appareil. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.

- Nettoyez régulièrement les filtres à graisse (au moins tous les 2 mois) et éliminez les dépôts de graisses de l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.
- Utilisez un chiffon pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

⚠ **AVERTISSEMENT!**

- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja dok radi.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj je uređaj namijenjen kućnoj uporabi iznad ploča za

- Pripazite da ne oštetite glavne kabele. Za zamjenu kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili električara.

ثم

- Ne használja a készüléket tárolófelületként.
- Ne nézzen a készülék világításának fényébe nagyítón, távcsövön vagy hasonló optikai eszközön keresztül.

2.4 Szolgáltatások

- A készülék javítását bízza a

- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura durante il funzionamento.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

1.2 Sicurezza generale

- Questa apparecchiatura è stata pensata per un uso

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

2.5 Smaltimento



ۥ ΑΟΙΞΧΥΧΣϮΰΡΔ ϶ΣΦΨ ΚΌΠΰΦΧΔΥΰΡΰϵ
ΕΔΥΟΰϮΰΡ ΕκΟκΞΧκ βΟΙΞΧΥ έκ ϮΔΡΔ κΦΞΙ
ΔΦΰΥΨΰ ΞΙΥΙΞ.

- Minimalus atstumas tarp kaitlentės paviršiaus, ant kurio

2. SAUGOS TAISYKLĖS

2.5 IĀmetimas

ثم

- Tīrot ierīces virsmu, nelietojiet tvaika strūklas tīrīšanas ierīci,

ثم

d YKIXI HM ΘIŸΔXΔ M ΠMOIPMŸMXI TΣΘΔOIΞΨ ΣΘ ΔTΔYΔXΣX ΞΣHΔ YΔEΣXM.

d IŸΔXΔ PI XYIEΔ ΘΔ HΣ άMΦXΔX MOM ΘΔ HΣ ΣΘΘYKΨZΔΔX ΔTΔYΔXΣX EIΛ PΔΘΛΣY.

άΔΘ Μ ΤΔΥΙΔ ΣΘ ΘΥΨΗΜ ΔΤΔΥΔΧΜ (ΦΜΦΧΙΠΜ ΛΔ ΫΙΡΧΥΔΟΡΣ

2.

ΥΔΕΣΧΡΔΧΔ ΦΣΦΧΣ‖ΕΔ ΡΔ ΔΤΔΥΔΧΣΧ. ΄MI PI

- Zorg dat u de stroomkabel niet beschadigt. Neem contact op met onze service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde elektrische kabel te vervangen.

- ADVARSEL: Hvis du ikke installerer skruene eller festemidlene i henhold til disse instruksjonene, kan det føre til elektriske farer.

- Ikke bruk damprenser, vannspray, sterke rengjøringsmidler eller en metallskraper for å rengjøre apparatets overflate. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
- Rengjør fettfiltrene regelmessig (minst annenhver måned) og fjern fettosky! tgsm A D m ɔ ɔ p D p m l m T M A D M

- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego nad płytami grzejnymi, kuchenkami i podobnymi urządzeniami do gotowania.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- UWAGA: Łatwo dostępne elementy urządzenia mogą mocno nagrze- a l ɔ ʂ ʂ ʂ urządzeami do gotowania.

ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.

- Antes de efetuar qualquer ação de manutenção, desligue o aparelho da corrente elétrica.

- Se o aparelho for ligado diretamente à alimentação elétrica, a instalação elétrica tem de ficar equipada com um dispositivo de isolamento que permita desligar o aparelho da alimentação elétrica em todos os polos. É necessário

utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.

1.1 Siguranša copiilor şi a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar

- AVERTISMENT: Dacă nu se montează õuruburile sau dispozitivul de fixare în conformitate cu aceste instruc

- Curăţaţi regulat aparatul cu o lavetă moale pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafaţă.
- Nu folosiţi un aparat de curăţare cu abur, pulverizator cu apă, agen

ٮٛ Nu acộ

- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.

spotrebičov (systémy centrálneho vykurovania, termosifóny, ohrievače vody a pod.).

škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

vsaj 65 cm, če v navodilih za namestitev naprave ali kuhalne plošče ni navedeno drugače.

- Odvod zraka mora biti v skladu s predpisi krajevnih oblasti.
- V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod plinov v prostor,

sigurt dhe të përshtatshëm që plotëson kërkesat e instalimit.

ثم

- Mos e vendosni në punë pajisjen me duar të lagura ose kur keni pasur kontakt me ujin.
- Përdorni vetëm aksesorët e ofruar me pajisjen.

- d ΥΚΜΧΙ ΦΖΨ ΔΠΕΔΟΔΚΨ ΘΔ ν Ι ΣΘ ΘΙΫΙ Μ ΣΘΟΣΚΜΧΙ μΙ ΡΔ ΣΘΗΣΖΔΥΔμΨοΜ ΡΔάΜΡ.
- d ΙΫΨ Μ ΞΨοΡΙ ν ΨΕΜΠΫΙ ΘΥΚΜΧΙ ΤΣΘΔ ν Ι ΣΘ ΨΥΙζΔμΔ ΘΣΞ ΥΔΘΜ.
- d ΙΫΔ ΡΙ ΦΠΙμΨ ΘΔ ΣΕΔΖ ν ΔμΨ άΜ έ οΙ ξ Ι Μ ΞΣΥΜΦΡΜάΞΣ ΣΘΥΚΔΖΔ ξ Ι ΨΥΙζΔμΔ ΕΙΛ ΡΔΘΛΣΥΔ.

1.2 [illegible]

- ɔ ΖΔμ ΨΥΙζΔμ μΙ ΡΔΠΙ ξ ΙΡ ΛΔ ΞΨοΡΨ ΨΤΣΧΥΙΕΨ ΜΛΡΔΘ ΤΟΣάΔ

ΤΥΙΡΣΦΜ Ψ ΞΔΡΔΟ ΞΣμΜ ΦΙ ΞΣΥΜΦΧΜ ΛΔ ΜΦΤΨέΧΔξΙ ΘΜΠΔ Μ ΤΔΥΙ ΜΛ ΘΥΨΗΜΪ ΨΥΙζΔμΔ (ΦΜΦΧΙΠΜ ΫΙΡΧΥΔΟΡΣΗ ΗΥΙμΔξΔ, ΧΙΥΠΣΦΜΩΣΡΜ, ΕΣμΟΙΥΜ, ΜΧΘ.).

ΔΘ ΣΖΔμ ΨΥΙζΔμ ΥΔΘΜ Φ ΘΥΨΗΜΠ ΨΥΙζΔμΜΠΔ, ΠΔΞΦΜΠΔΟΡΜ

2. ‴ є ‴ ′ ; ′u i ↄ o h r o h d ˛ ↄ ; ′t

2.1 ᗯ⁖;;ɨЙ0ӯ ₹ᵢ₀ᵧ₩ѽ

ﻡ x ΔΘΔ ΦΙ ΥΔΘΜ Σ ΦΜμΔΟΜŸΔΠΔ ΨΡΨΧΔΥ

- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk över hällar,

- Kontrollera så att du inte skadar nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.

- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant

duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8

2.5 Elden Çıkarma

İthalatcı: Electrolux Dayanıklı Tüketim

1.2 ɥ0yo0ÿ ϦϮ ϰ⌒⌒⌒0yΟϹ 0y oyϖ⌒ ϖ≠Ϲ

ΈΙΝ ΤΥΜΟΔΘ ΤΥΜΛΡΔάΙΡΜΝ ΖΜΞΟγάΡΣ ΘΟδ ΛΔΦΧΣΦΨΖΔΡΡδ Ζ

[x] ΣΟΜ ΤΥΜΟΔΘ ΤΥΔŸγθ Λ κΡέΜΠΜ ΤΥΜΟΔΘΔΠΜ, ΠΔΞΦΜΠΔΟαΡΜΝ ΖΔΞΨΨΠ, ήΣ ΨΧΖΣΥγθΧαΦδ Ζ ΤΥΜΠκήΙΡΡκ, ΡΙ ΤΣΖΜΡΙΡ ΤΙΥΙΖΜήΨΖΔΧΜ 0,04 ΠΕΔΥ.

; ΧΙΚΧΙ ΛΔ ΧΜΠ, ήΣΕ ΡΙ ΤΣέΞΣΘΜΧΜ ΞΔΕΙΟα ΚΜΖΟΙΡΡδ.[d] Οδ ΛΔΠκΡΜ ΤΣέΞΣΘΚΙΡΣΗΣ ΞΔΕΙΟγ ΦΟκΘ ΛΖΙΥΡΨΧΜΦδ ΘΣ ΡΔέΣΗΣ ΦΙΥΖκΦΡΣΗΣ ŸΙΡΧΥΨ ΔΕΣ ΘΣ ΙΟΙΞΧΥΜΞΔ.

ΓΞήΣ ΤΥΜΟΔΘ ΤκΘΞΟγάΙΡΣ ΕΙΛΤΣΦΙΥΙΘΡαΣ ΘΣ ΙΟΙΞΧΥΣΠΙΥΙΚκ, ΙΟΙΞΧΥΣΣΕΟΔΘΡΔΡΡδ ΠΔθ ΕΨΧΜ ΣΦΡΔήΙΡΙ κΛΣΟγγάΜΠ ΤΥΜΦΧΥΣθΠ, δΞΜΝ ΘΣΛΖΣΟδθ ΖκΘΞΟγάΔΧΜ ΤΥΜΟΔΘ ΖκΘ ΙΟΙΞΧΥΣΠΙΥΙΚκ ΡΔ ΖΦκΪ ΞΣΡΧΔΞΧΔΪ. ϵΣΖΡΙ ΖκΘΞΟγάΙΡΡδ ΠΔθ ΖκΘΤΣΖκΘΔΧΜ ΨΠΣΖΔΠ, ΖΜΛΡΔάΙΡΜΠ Ψ ΞΔΧΙΗΣΥκλ ΤΙΥΙΡΔΤΥΨΗΜ ΙΙΙ.[r] ΔΦΣΕΜ ΘΟδ ΥΣΛ,θΘΡΔΡΡδ ΠΔγΧα Ζκν

ΤΛκΡέ. ΙΟΙΞΧΥΖ מ ΖκπΜ ΘΞΟ ϶ Π,ĂΣΗΣ(ΣQ Ό þ

2.

2.4 ⱶⱶ ⱶⱶ

ⱶⱶ ᵈ Οδ ΥΙΠΣΡΧΨ ΤΥΜΟΔΘΨ ΛΖΙΥΧΔΝΧΙΦδ ΘΣ ΔΖΧΣΥΜΛΣΖΔΡΣΗΣ ΦΙΥΖκΦΡΣΗΣ ŸΙΡΧΥΨ.

ᵗ ΦΤΣΟαΛΨΝΧΙ ΧΣΟαΞΣ ΞΥΙΤΙΚ, ΜΘΨήΜΝ Ζ ΞΣΠΤΟΙΞΧΙ Φ ΤΥΜΕΣΥΣΠ.ᵘ ΦΟΨάΔΙ ΣΧΦΨΧΦΧΖΜδ Ζ ΞΣΠΤΟΙΞΧΙ ΞΥΙΤΙΚΔ ΜΦΤΣΟαΛΨΝΧΙ ΞΥΙΤΙΚ, ΥΙΞΣΠΙΡΘΣΖΔΡΡΰΝ Ζ ΜΡΦΧΥΨΞŸΜΜ. ϶ΔΛΠΙΦΧΜΧΙ ΤΥΜΕΣΥ Ζ ΕΙΛΣΤΔΦΡΣΠ ΠΙΦΧΙ, ΣΧΖΙάΔγήΙΠ ΧΥΙΕΣΖΔΡΜδΠ ΨΦΧΔΡΣΖΞΜ.

ϵ ϶ʰ ᵈ ʷ ϵ ϶ʰ ᵐ ᵈ ʰ ˛ ᵗ ʰ . ˛ ΙΜΦΤΣΟαΛΣΖΔΡΜΙ ΖΜΡΧΣΖ ΜΟΜ ΩΜΞΦΜΥΨγήΙΗΣ ΨΦΧΥΣΝΦΧΖΔ Ζ ΦΣΣΧΖΙΧΦΧΖΜΜ Φ βΧΣΝ ΜΡΦΧΥΨΞŸΜΙΝ ΠΣΚΙΧ ΤΥΜΖΙΦΧΜ Ξ ΤΣΥΔΚΙΡΜγ βΟΙΞΧΥΜάΙΦΞΜΠ ΧΣΞΣΠ.

ϵΣΟΡΣΙ ΥΔΛΠΰΞΔΡΜΙ ΞΣΡΧΔΞΧΣΖ ΘΣΟΚΡΣ ΣΧΖΙάΔΧα ΨΦΟΣΖΜδΠ, ΤΥΙΘΨΦΠΣΧΥΙΡΡΰΠΜ ΘΟδ ΦΟΨάΔΙΖ ΤΙΥΙΡΔΤΥδΚΙΡΜδ ΞΔΧΙΗΣΥΜΜ ΙΙΙ.ᵘ ΦΣΣΧΖΙΧΦΧΖΜΜ Φ ΤΥΔΖΜΟΔΠΜ ΠΣΡΧΔΚΔ ΘΣΟΚΡΰ ΕΰΧα ΣΕΙΦΤΙάΙΡΰ ΦΥΙΘΦΧΖΔ ΥΔΛίΙΘΜΡΙΡΜδ ŸΙΤΜ.

ᵘ ˛ Ι ΗΣΧΣΖαΧΙ ΤΣΘ ΤΥΜΕΣΥΣΠ ΕΟγΘΔ ΠΙΧΣΘΣΠ ΩΟΔΠΕΜΥΣΖΔΡΜδ.

ᵘ ˛ Ι ΜΦΤΣΟαΛΨΝΧΙ ΤΥΜΕΣΥ ΘΟδ ΣΧΖΣΘΔ ΖΥΙΘΡΰΪ ΜΟΜ

ثم

xʒ ʃʒʊ ʃ ˙ ʃ Xʒ ɗʊ W ˙
1 ʃ Xʒ ì ʃʒʊ ʃ ʃ ʃ ʃ ˙ Xʒ ʃ ʃ ʃ



1


4



13 

